



## AJUSTE DE LA HORA GPS ALERTA NEWEST:

1. Mantener presionado el botón “MEMO” hasta que suene la señal de audio “dong” y suéltelo después. En este momento se ha producido un cambio de función.
2. La función de ajuste de hora es la número 10, como podrá ver en la tabla del manual (pag. 9). Por este motivo, tendrá que repetir el proceso anterior 10 veces (10 cambios de función) hasta que en la pantalla aparezca **solamente** el número “1”. (Esto se refiere al horario de invierno).
3. Si desea modificarlo al horario de verano debe seleccionar el n° “2” presionando el botón “MODE”.
4. Transcurridos unos segundos sin tocar ningún botón la pantalla le mostrará la hora actualizada.
5. En Portugal, el proceso para el ajuste horario será igual salvo que donde se dice “1” será “0” y donde se dice “2” será “1”.

### MAPA DE FUNCIONES “MEMO”:

